

네트워크 보안을 위한 중요한 공지: 기본 Login (로그인) 암호 변경

제품 설정을 관리하기 위한 기본 암호는 다음 중 하나입니다:

- 제품 뒷면에 위치하는 "Pwd" 표시된 암호.
- **initpass**

또한 제품의 네트워크 구성 보고서를 인쇄하여 기본 암호를 확인할 수도 있습니다.

무단 액세스로부터 제품을 보호하고 다음 기능 및 소프트웨어*를 보다 안전하게 지키려면 기본 Login (로그인) 암호를 변경할 것을 강력하게 권장합니다.

- 웹 기반 관리
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- 원격 설치 소프트웨어 (네트워크를 통해서만)
- 펌웨어 업데이트 도구

암호를 변경하려면:

1. 웹 브라우저를 시작합니다.
2. 브라우저의 주소 표시줄에 "http://제품의 IP 주소"를 입력합니다(여기서 "제품의 IP 주소"란 제품의 IP 주소 또는 인쇄 서버 이름임).
예: http://192.168.1.2
3. **Login**(로그인) 필드에 기본 로그인 암호를 입력합니다: 암호는 제품 뒷면에 위치한 "Pwd" 또는 **initpass**입니다.
4. **Administrator** (관리자) 탭을 클릭합니다.
5. **Enter New Password** (새 암호 입력) 필드에 사용하고자 하는 암호를 입력합니다.
필요한 경우 암호를 메모해서 안전한 곳에 보관하십시오.
6. **Confirm New Password** (새 암호 확인) 필드에 새 암호를 다시 입력합니다.
7. **Submit** (전송)을 클릭합니다.

* 기능 및 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

제품의 네트워크 기능 및 소프트웨어에 대한 자세한 정보는 support.brother.com을 방문하고 해당 모델의 **설명서** 페이지로 이동하여 해당 모델의 **온라인 사용자 설명서** 또는 **네트워크 사용자 설명서**의 네트워크 보안 부분을 참조합니다.